

ティッシュボックス



11-177-1 困  
樺スリ(L)  
¥ 5,700  
(W270・D145・H80)



11-177-2 困  
黒スリ(L)  
¥ 5,700  
(W270・D145・H80)



11-177-3 困  
白木ティッシュケース  
¥ 7,560  
(W270・D145・H80)



11-177-4 困  
ハードうるみ乾漆  
¥ 7,600  
(W270・D145・H80)



11-177-5 困  
ハード黒乾漆  
¥ 7,600  
(W270・D145・H80)



11-177-6 困  
松沈金  
¥ 26,500  
(W270・D145・H120)



11-177-7  
TS-03T チーク調  
¥ 8,000  
(W255・D135・H77)



11-177-8  
TS-03B ブラック  
¥ 8,000  
(W255・D135・H77)



11-177-9  
TS-03H ホワイトチーク調  
¥ 8,300  
(W255・D135・H77)



11-177-10  
TS-03WN ウォルナット  
¥ 8,700  
(W255・D135・H77)



11-177-11 A  
レギュラーティッシュ  
¥ 6,000  
(W266・D138・H62)



11-177-12 A  
レギュラーティッシュ  
¥ 6,800  
(W266・D138・H62)



11-177-13 A  
レギュラーティッシュ  
¥ 8,300  
(W266・D138・H62)



11-177-14 困  
目はじき黒天朱  
¥ 5,600  
(W270・D145・H90)



11-177-15 A ⊕  
ななこ  
¥ 4,100  
(W260・D135・H69)



11-177-16 A ⊕  
春日草  
¥ 2,700  
(W270・D140・H86)



11-177-17 A ⊕  
別甲 かすみ草  
¥ 2,600  
(W260・D135・H80)



11-177-18  
ポケットティッシュケース  
¥ 550  
(W123・D88・H57) スチロール樹脂



11-177-19  
ペーパータオルケース  
¥ 1,400  
(W243・D123・H86) スチロール樹脂



11-177-20  
ディスコティッシュケース  
¥ 1,200  
(W243・D123・H86) スチロール樹脂



11-177-21  
ディスコシックタイプティッシュケース  
¥ 1,500  
(W249・D129・H86) スチロール樹脂