

Stock color

Resort color


リゾート カラー / 単色織り




1. ホワイト - 41101
透光率 27%




2. ベージュ - 41102
透光率 14%




3. イエロー - 41103
透光率 14%



4. オレンジ - 41104
透光率 5%




5. レッド - 41105
透光率 4%




6. ピンク
- 41106
透光率 10%




7. ワイン
- 41107
透光率 1%



8. フレッシュグリーン
- 41108
透光率 8%




9. マリンブルー
- 41109
透光率 1%



10. ダークブルー
- 41110
透光率 0%




11. グリーン - 41111
透光率 1%



12. ハンターグリーン - 41112
透光率 0%



13. ブラウン - 41113
透光率 0%




14. ブラック - 41114
透光率 0%

City color

シティ カラー / 複数色織り




19. スタック
- 41119
透光率 18%




20. シルバーグレー
- 41120
透光率 9%



21. サンドベージュ
- 41121
透光率 7%



22. ブリッツブルー
- 41122
透光率 11%



23. ヘザーグレー
- 41123
透光率 2%

生地のお手入れ方法

汚れが付着した場合はすみやかにやわらかいブラシでブラッシングしてください。

取り除けない場合は、濡れたタオルやスポンジに食器用洗剤を染み込ませて、
生地を表側からかるく擦り汚れを拭き取ってください。

濡れたカバーは、換気のいい状態で室温で乾かしていただくか
陰干しするようにしてください。

※ tesoroブランドSeat・Backクッションのカバー変更も可能です。
お問い合わせください。