

リネンカー



★ S-OW-500-A-□
リネンカー(ミニ)袋付
¥ 24,200
W415・D409・H751

★ S-OW-500-B-□
リネンカー(小)袋付
¥ 26,600
W557・D506・H813

★ S-OW-500-C-□
リネンカー(大)袋付
¥ 30,900
W664・D646・H915

★ S-OW-500-KF-A-□
エコ替袋(ミニ)
¥ 8,100

★ S-OW-500-KF-B-□
エコ替袋(小)
¥ 8,400

★ S-OW-500-KF-C-□
エコ替袋(大)
¥ 10,000

主材: スチールパイプ
替袋: リサイクルペット100%

カラー
品番の□に
カラーを
ご指定ください。



レインスタンド



S-OO-382A・B


■ S-OO-381A-□ カサ立て
A ダイアルロック(36本用)
¥ 397,000

B ダイアルロック(48本用)
¥ 478,000

■ S-OO-382A-□ カサ立て
A カードロック(36本用)
¥ 324,000

B カードロック(48本用)
¥ 377,000

主材: スチール・粉体塗装(サテングレー)
受皿: ポリプロピレン
カードキーは各番号につき3枚付
マスターカードキーは3枚付



品番の□に使用本数(A/B)をご指定ください。

キーレスカサ立てのカギ

かけ方



ダイヤルを回し、お好きな3桁の暗証番号を決めます。



傘を入れ、レバーを動かしダイヤルを別の数字に合わせるとロック完了です。

あけ方



ダイヤルを施錠時の暗証番号に合わせるとロックが解除されます。

カードロックカサ立てのカギ

かけ方



傘をユニットに入れレバーを動かします。



カードが手前に出てくるので引き抜きます。

あけ方



カードを入れればロックは解除されます。



万一カードキーを紛失した場合でも、簡単にスペアカードキー作製器具を使って複製が可能です。