

# PRASI

プレージ

ボタン締め装飾の張り込みハイバックチェア。  
洋風スペースをより華やかで、  
ゴージャスに演出します。




プレージイスNA  
11703-A  
C/レザー・サンセブンL-8628

プレージイスBR  
11704-A  
B/レザー・パロン01

ランク	プレージイス
A	42,800
B	45,600
C	48,000
D	50,400
E	52,800
F	55,200


塗装色



P142参照



主材：ブナ  
※ミシンキルト・ボタン仕上げ  
座面：ウェーピング



約 5.9kg

# MARONE

使用する際、最も目につく背裏に装飾を施しました。  
ローカウンターあるいは、通路側に有効な一脚です。

マローネ




マローネイスNA  
11769-A  
F/布・ラット2001

マローネイスBR  
11770-A  
C/レザー・サンセブンL-8635

ランク	マローネイス
A	47,800
B	50,800
C	53,400
D	56,000
E	58,600
F	61,200


塗装色



P142参照



主材：ブナ  
※ミシンキルト・ボタン仕上げ  
座面：ウェーピング



約 5.9kg

※価格は全て、税抜き表記です。

WOOD

STEEL

STAND

KIDS

SOFA

STOOL

BOX

JAPANESE

TABLE

LIMITED

FABRIC